

Montagem de Cabo da Série N

.: voltar




Remover 12,7mm da capa externa, ou 14,5mm quando for cabo com blindagem dupla.



Desfie a blindagem (figura). Exponha 6,35mm do condutor central e estanhe-o.



Feche os fios da blindagem, enfie a porca, arruela metálica e a arruela de borracha por cima da capa externa. Coloque a arruela cônica por cima da blindagem até encostar na capa externa (figura).



Dobre a blindagem para trás e sobre a arruela cônica e apare-a. Solde o pino de contato no condutor central (evite excessos), mantendo sempre limpa a superfície externa do contato.



Coloque o corpo do conector. Faça o contato entrar pelo furo do isolante. A extremidade do dielétrico do cabo deve encostar no isolador. Aperte a porca no corpo do conector utilizando ferramenta adequada.

www.GtemCell.com

ITALIA